

neoVI MIC 2

二代手持式语音输入及按键触发器

neoVI MIC 2通过USB主机端口手动触发英特佩斯产品（neoVI FIRE 2、neoVI FIRE 3、neoVI RED 2、neoVI PI、RAD-Gigastar和RAD-Galaxy等）

neoVI MIC 2操作简单，只需将neoVI MIC 2插入到支持的英特佩斯设备并重启电源，按下按钮即可触发连接的设备，neoVI MIC 2会发出蜂鸣声。

如果连接的设备支持音频注释功能，neoVI MIC 2会向连接的设备发送音频流，用于录制注释。该音频流持续约30秒。

neoVI MIC 2可选配备内置GPS。此GPS无需使用外部天线。使用neoVI MIC 2时，GPS数据将自动显示。无需额外配置即可报告GPS信息。如果设备在使用时未报告GPS信息，则表示neoVI MIC 2未集成GPS。



neoVI MIC 2配有一个触发按钮、扬声器、麦克风和用于显示USB连接、录音和GPS状态的LED指示灯

订购信息

产品编号	描述
neoVI MIC 2	二代手持式语音输入及按键触发器

*规格参数可能变化，请联系英特佩斯获取最新信息。
*所有提及的商标均为各公司自有商标。



特性

- 采用轻质塑料外壳封装
- 专为车载应用而设计和测试
- USB Type-A连接器可插入许多英特佩斯产品的USB主机端口
- 配有集成腰带夹，可在驾驶时轻松固定到安全带或遮阳板上
- 可与英特佩斯的许多数据记录仪解决方案配合使用
- 工作温度：-40°C ~ +85°C



neoVI MIC 2背面配有一个集成的皮带夹和序列号贴纸



英特佩斯控制系统有限公司
上海代表处：上海市浦东新区金海路1000号金领之都16号楼902室
深圳代表处：深圳市福田区深南大道7002号财富广场A座22-YZ室
北京代表处：北京市经开区经海二路29号1号楼二单元406室

IntrepidCS www.intrepidcs.com.cn

电话：400-615-1011
电话：0755-82723212
电话：187 2190 3765

icschina@intrepidcs.com

automotive engineering
tool alliance
www.aeta-rice.com